



Warning: Each Axis Lighting Fixture passed a quality test. If any LED board are not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'Éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2947.


1





2







3






4



STAND ALONE/ INDIVIDUEL




SYSTEM RUN / SYSTÈME D'ENFILADE



12

WIRING CONNECTION
RACCORDEMENT DE
FILS ÉLECTRIQUE



13

TOP VIEW / VUE DU HAUT

BACK VIEW / VUE ARRIÈRE

ALIGNER
ALIGNEUR

A flathead screwdriver should be used to
engage the aligner.
Un tournevis à tête plate doit être utilisé pour
engager l'aligneur.


SLIDE TOP AND BOTTOM ALIGNER TO THE PREVIOUS FIXTURE.
GLISSEZ L'ALIGNEUR SUPÉRIEUR ET L'ALIGNEUR INFÉRIEUR SUR LE
LUMINAIRE PRÉCÉDENT.

14


JOINER LOCK
VERROUILLAGE DU JOINT

INSTALL A LOCK ON EACH JOINER OF THE SYSTEM.
INSTALLEZ UN VERROUILLAGE SUR CHAQUE JOINT DU SYSTÈME.

15



16



Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons
le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / FILE NAME: ELSC_CEIL-LINE_RUN.inst_
REVISION 001 / RÉVISION 001

8 / 01 / 2025



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**