

WOOD CEILING (UB) INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DANS PLAFOND EN BOIS (UB)

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED IN TO THE CEILING BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.

NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avvertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

1

WARNING: Access to the driver box is required for maintenance purposes, please plan for accessibility when installing.
AVERTISSEMENT: L'accès du boîtier du pilote est nécessaire à des fins de maintenance, veuillez prévoir l'accessibilité lors de l'installation.

NOTE: Install ceiling to ceiling manufacturers specifications. Some ceilings require the ceiling and light fixtures to be installed concurrently.
NOTE: Installez le plafond conformément aux spécifications du fabricant du plafond. Certains plafonds exigent que le plafond et les luminaires soient installés en même temps.

2

DRIVER ENCLOSURE WILL BE INSTALLED REMOTELY ONTO THE T-BAR STRUCTURE BY USING THE CLIPS
LE BOÎTIER DU PILOTE SERA INSTALLÉ À DISTANCE SUR LA STRUCTURE DE LA BARRE EN T À L'AIDE DES CLIPS.

3

INSTALL HANGER ASSEMBLY IN RAIL CHANNEL. INSERT ROD THROUGH MOVING NUT UNTIL FULLY ENGAGED.
INSTALLEZ L'ENSEMBLE DE SUSPENSION DANS LE RAIL. INSÉREZ LA TIGE DANS L'ÉCROU MOBILE JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT COMPLÈTEMENT ENGAGÉE.

4

MOVE THE HANGERS TO ADJUST AT APPROXIMATE POSITION.
DEPLACEZ LES SUSPENSIONS POUR LES AJUSTER À LA POSITION APPROXIMATIVE.

5

HOOK BRACKETS OVER THE T BAR GRID TO SUSPEND FIXTURE
ACCROCHEZ LES SUPPORTS PAR-DESSUS LA GRILLE EN T POUR SUSPENDRE LE LUMINAIRE.

6

USE THE WING NUT TO POSITION THE FIXTURE AT THE DESIRED HEIGHT.
SERVEZ-VOUS DE L'ÉCROU PAPILLON POUR POSITIONNER LE LUMINAIRE À LA HAUTEUR DÉSIRÉE.



